

LB-AF Nr. Leistungsbereich

**Besondere Baustelleneinrichtung für
Arbeiten in kontaminierten**

220 100 000 **Bereichen**

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
220 110 000	Absperrung					
	Absperrung aus Signalband liefern und herstellen	m	0,20	3,88	1,19	10
	010 Warntafeln, Gebots- und Verbotsschilder in ausreichender Anzahl liefern, aufstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und entfernen	psch.	12,00	2216,61	426,53	22
	020 Absicherung einer Baustelle im Gleisbereich	d	375,82	375,82	375,82	1
	030					
220 115 000	Sammelbehälter für benutzte Atemschutzausrüstung					
	Behälter (0,2 m³) für benutzte Atemfilter aufstellen, vorhalten, entfernen	Stck.	10,00	1367,53	121,87	20
	010 Behälter für benutzte Atemfilter / kontaminierte Einwegschutzkleidung umsetzen	Stck.	9,88	51,90	37,51	10
	020 Behälter für benutzte Atemfilter vorhalten	Wo	0,44	150,00	35,75	15
	030					
220 120 000	Sammelbehälter für kontaminierte Einwegschutzkleidung					
	Behälter mit Deckel für kontaminierte Einweg-Schutzkleidung (und Abfälle) aufstellen, vorhalten und entfernen, inkl. Entsorgung	Stck.	0,50	1500,00	241,12	44
	010 Behälter für benutzte Einwegschutzkleidung, Filter und Einweg-Überschuhe mit Deckel aufstellen und entfernen (einschl. Vorhaltung)	Stck.	2,00	2155,20	164,73	81
	020 wie vor nur PAUSCHAL	psch.	10,00	404,52	203,47	14
	030					
220 125 000	Container für Arbeitsgeräte					
	Container zur Aufbewahrung von Arbeitsgeräten, die im Kontaminationsbereich benutzt wurden, einrichten, vorhalten und räumen	Stck.	53,82	1086,50	425,24	24
	010 wie vor nur PAUSCHAL	psch.	10,00	1000,00	458,88	17
	020 wie vor nur VORHALTEN	Wo	5,00	45,00	20,31	5
	030					

220	130	000	Dekontaminationsanlagen						
		010	Dekontaminationsanlage für Arbeitsgeräte, Werkzeuge liefern, einrichten und räumen	psch.	1,64	112,35	32,10		7
		020	Dekontaminationsanlage für Arbeitsgeräte, Werkzeuge warten und betreiben	Wo	226,60	226,60	226,60		1
		030	wie vor nur PAUSCHAL	psch.	150,00	719,25	324,69		4
		040	Dekontaminationsanlage für Vollschutzanzüge, Masken etc.; einrichten und räumen	Stck.	5,00	1764,86	689,72		7
		050	Dekontaminationsanlage für Vollschutzanzüge, Masken vorhalten bzw. warten und betreiben	Wo	37,50	37,50	614,00		2
220	135	000	Erste-Hilfe-Ausrüstung						
		010	(Besonderes) Erste-Hilfe-Material inkl. Augenduschen (über die Grundausstattung hinausgehend) für die Dauer und Erfordernisse der Baustelle nach Angaben des AG (A+S-Plan lt. Anlage) vorhalten	psch.	25,00	584,90	141,19		50
220	140	000	Reinigungsplatz						
		010	Fahrzeug- und Gerätereinigungsplatz mit Auffangwanne und Absetzbecken einschl. Zufahrtsrampen und Waschplatz betriebsbereit liefern, aufstellen, betreiben, vorhalten und wieder abtransportieren (inkl. aller Arbeiten, Schmutzwasser entsorgen)	Stck.	709,07	8305,59	3890,53		15
		020	wie vor nur Vorhalten und Betreiben	Wo	68,50	72,81	70,66		2
		030	Fahrzeug- und Gerätereinigungsanlage (ca 5 x 20 m) als Becken oder Wanne herstellen, vorhalten, betreiben und wieder zurückbauen (inkl. aller Erdarbeiten, Anschlüssen; Abdichtung mittels wasserundurchl. Folie; Entsorgung von Schmutzwasser/ Schlamm)	Stck.	1248,07	16484,98	3883,75		10
		040	Fahrzeugreinigung (Waschanlage manuell mit Hochdruckgerät) liefern, aufstellen, einrichten einschl. aller Installationen, Auffangwannen, Abscheideeinrichtungen oder Sammelbehälter mit fachgerechter Entsorgung des Abwassers	Wo	1071,14	2316,47	1610,15		5
		050	Fahrzeugreinigung für Großgerät durchführen (z.B. Bagger oder LKW; nach Einsatz im kontaminiertem Bereich) mittels Hochdruckgerät in Waschanlage einschl. Personalgestellung mit Schutzausrüstung	Stck.	30,67	84,16	57,92		5

220	145	000	Löscheinrichtung						
			Löscheinrichtung zur Bekämpfung möglicher Entstehungsbrände, Schaumlöscher PG 12	Stck.	75,00	10979,60	298,42	27	
220	150	000	Raum für persönliche Schutzausrüstung						
			Raum für persönliche Schutzausrüstung und Messgeräte errichten und wieder entfernen, incl. Installation und Zugänge	Stck.	42,95	2000,00	654,61	45	
			Raum für persönliche Schutzausrüstung und Messgeräte vorhalten und betreiben einschl. Betriebskosten und arbeitstätlicher						
		020	Reinigung	Wo	4,60	1810,00	165,74	35	
		030	wie vor nur PAUSCHAL	psch.	210,00	1697,50	793,29	12	
220	155	000	Sanitätsraum						
			Sanitätsraum (gem. ASR A4.3 Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe) einrichten und wieder entfernen, einschl. Kosten für Installation und Zugänge	Stck.	10,00	3500,00	870,19	47	
			Sanitätsraum (gem. ASR A4.3 Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe) errichten, vorhalten, betreiben und räumen einschl. Kosten für Erste-Hilfe-						
		020	Material	Stck.	10,00	7856,57	769,05	36	
			Reifenwaschanlage als Fahrzeugschleuse errichten, vorhalten, betreiben und wieder abbauen; Durchfahrbecken Asphalt, autom. Reifen- und Karosseriewaschanlage; Dampfstrahler; inkl. Erdarbeiten,						
		030	Anschlüsse, Entsorgung	psch.	25963,50	52747,05	41409,56	5	
		040	Reifenwaschanlage wie vor nur Liefern, Einrichten, Räumen	psch.	600,00	26000,00	4296,23	35	
			Reifenwaschanlage wie vor nur						
		050	Vorhalten, Unterhalten u. Betreiben	psch.	2500,00	16000,00	9682,26	9	
			Reifenwaschanlage umsetzen, aller für den Betrieb erforderlichen, zusätzlichen Einrichtungen und						
		060	Anschlüsse	psch.	1233,92	4031,12	2612,16	7	
220	160	000	Schwarz-Weiß-Anlage						
			Schwarz-Weiß-Anlage einrichten und räumen; einschl. Erstellung des Planums, Strom- und Wasseranschluss, Auffangen und Entsorgung des						
		010	Schmutzwassers	Stck.	116,62	151000,00	2978,93	216	
		020	wie vor nur PAUSCHAL	psch.	470,00	10654,00	2370,04	86	
			Schwarz-Weiß-Anlage einrichten, vorhalten, warten und wieder						
		030	entfernen inkl. aller Anschlüsse	Stck.	126,00	24685,91	2630,88	90	
			Schwarz-Weiß-Anlage vorhalten und betreiben, inkl. Betriebskosten und						
		040	arbeitstätlicher Reinigung	Wo	7,78	5600,00	223,39	241	
		050	wie vor nur PAUSCHAL	psch.	1012,87	10275,06	5476,15	14	
			Schwarz-Weiß-Anlage einschl. Stiefelwaschanlage und						
		060	Reifenwaschanlage umsetzen bis max. 200 m	Stck.	150,36	3507,46	1128,69	36	

220	165	000	Stiefelwaschanlage						
			Stiefelwaschanlage vor Schwarzbereich der Schwarz-Weiß- Anlage errichten, vorhalten, betreiben und wieder entfernen, einschl. Anschlüsse und Verbrauchsmittel; ggf Frostsicherung;						
		010	arbeitstägl. Reinigung	Stck.	11,66	7618,10	407,61	161	
			Stiefelwaschanlage mit je 1 Waschplatz pro 5 Personen einrichten und wieder entfernen	Stck.	5,00	1250,00	213,47	50	
			Stiefelwaschanlage mit je 1 Waschplatz pro 5 Personen vorhalten, betreiben; inkl. Betriebskosten und						
		030	arbeitstägl, Reinigung	Wo.	0,50	434,88	38,52	142	
		040	wie vor nur PAUSCHAL	psch.	21,05	1348,32	259,88	54	
		050	wie vor nur PAUSCHAL	psch.	1012,87	10275,06	5476,15	14	
			Schwarz-Weiß-Anlage einschl. Stiefelwaschanlage und Reifenwaschanlage umsetzen bis max. 200 m	Stck.	150,36	3507,46	1053,75	33	
220	170	000	Stiefelwechselraum vorhalten bzw. warten und betreiben						
			Stiefelwechselraum vorhalten bzw. warten und betreiben	Wo	2,10	226,60	53,29	9	
			Stiefelwaschanlage mit je 1 Waschplatz pro 5 Personen einrichten und wieder entfernen	Stck.	5,00	1250,00	213,47	50	
			Stiefelwaschanlage mit je 1 Waschplatz pro 5 Personen vorhalten, betreiben; inkl. Betriebskosten und						
		030	arbeitstägl, Reinigung	Wo.	0,50	434,88	38,52	142	
		040	wie vor nur PAUSCHAL	psch.	21,05	1348,32	259,88	54	
220	175	000	Waschplatz für Arbeitsgeräte						
			Waschplatz für Arbeitsgeräte, Werkzeug, (Fahrzeuge) errichten und wieder entfernen (wasserundurchlässige Bodenplatte, Spritzschutz, Schlammfang) inkl. aller Installationen und auffangen des						
		010	Schmutzwassers	Stck.	37,85	25000,00	2409,59	71	
			Waschplatz für Arbeitsgeräte, Werkzeug, (Fahrzeuge) vorhalten, warten und betreiben, inkl. Ergänzung bzw. Entsorgung der Reinigungsflüssigkeit	Wo	0,50	8500,00	368,78	62	
			Schlussreinigung der Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Einrichtungen durch Abspritzen/ Waschen auf dem Waschplatz (Schwarzbereich) inkl. Sammlung + Entsorgung des						
		030	Waschwassers	psch.	60,00	1500,00	597,13	25	
220	180	000	Wetterstation						
			Wetterstation aufstellen und wieder entfernen zur Bestimmung der Windrichtung, Windstärke, Temperatur und Niederschlagsmenge	Stck.	281,91	1550,00	975,71	6	
220	185	000	Wasch-/WC-Container						
			Wasch-/WC-Container Weißbereich;						
		010	liefern, einrichten	Stck.	12,00	4033,24	1028,23	26	
			Wasch-/WC-Container Weißbereich;						
		020	warten, betreiben	Wo	5,42	296,00	73,16	25	
			WC-Container Schwarzbereich liefern, vorhalten und entfernen	Wo	16,00	1200,00	154,02	12	
		040	Hautschutzmittel	Stck.	10,00	30,00	15,76	16	
220	190	000	Wasch-/WC-Container Weißbereich;						
			liefern, einrichten	Stck.	12,00	4033,24	1028,23	26	
			Wasch-/WC-Container Weißbereich;						
		020	warten, betreiben	Wo	5,42	296,00	73,16	25	
			WC-Container Schwarzbereich liefern, vorhalten und entfernen	Wo	16,00	1200,00	154,02	12	